

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ-ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

LEXIBOOK®
RL977series



Περιγραφή προϊόντος

1. TIME: Εμφάνιση ώρας/λεπτού.
2. ALARM: Για εμφάνιση της λειτουργίας συναγερμού.
3. Κουμπί προβολέα/ΣΧ: Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του νυχτερινού φωτός / Εκκίνηση της λειτουργίας αναβολής.
4. HOUR: Ρυθμίσεις ώρας.
5. MIN: Ρυθμίσεις λεπτών.
6. ON/OFF: Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του συναγερμού.

Πληροφορίες μπαταριών

Το ρολόι προτζεκτοράς σας λειτουργεί με μπαταρίες τύπου 3 x 1,5 V === AAA/LR03 (δεν περιλαμβάνονται).

Όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά:

1. Χρησιμοποιώντας ένα καταβίδι, ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών που βρίσκεται κάτω από τη συσκευή.
2. Εγκαταστήστε τις μπαταρίες AAA/LR03 (δεν περιλαμβάνονται) τηρώντας τα σήματα πολικότητας μέσα στη θήκη μπαταριών.
3. Κλείστε τη θήκη των μπαταριών.

- Διατηρήστε μια ελάχιστη απόσταση γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Τα ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ να φράσσονται από εφημερίδες, κουρτίνες, τραπεζομάνιλα κ.λπ.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται στη συσκευή πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά.
- Οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται με ασφάλεια. Μεταφέρετέ τις στο δοχείο συλλογής για να προστατευτούν το περιβάλλον.
- Συσκευή προορίζεται για χρήση σε εύκρατο και/ή τροπικό κλίμα.
- Μην εκθέτετε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό που στάζει ή πισπιλίζει. Δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα με υγρά όπως βάζα στη μονάδα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία δεν αντικατασταθεί σωστά. Αντικαταστήστε τη μόνο με ίδια ή ισοδύναμη μπαταρία. Μην καταπίνετε τις μπαταρίες. Κίνδυνος χημικού εγκαύματος. Αν καταποθούν, οι μπαταρίες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα μέσα σε δύο μόνο ώρες και να προκαλέσουν θάνατο. Κρατήστε τις νέες και τις παλιές μπαταρίες μακριά από παιδιά. Αν η θήκη των μπαταριών δεν κλείνει σωστά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και κρατήστε το μακριά από παιδιά. Αν υπάρχει κίνδυνος οι μπαταρίες να έχουν καταποθεί ή να έχουν εισαχθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για καλύτερη απόδοση, συνιστάται η χρήση αλκαλικών μπαταριών με αυτό το προϊόν.

Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το προϊόν πριν φορτιστούν. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικου. Δεν πρέπει να αναμειγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή καινούριες και μεταχειρισμένες μπαταρίες. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μπαταρίες του ίδιου ή ισοδύναμου τύπου όπως συνιστάται. Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν από το προϊόν. Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να είναι βραχυκυκλωμένοι. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή παρόμοια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δυσλειτουργία ή απώλεια μνήμης μπορεί να προκληθεί από ισχυρές παρεμβολές συχνότητας ή ηλεκτροστατική εκφόρτιση. Αν παρουσιαστεί οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία, αφαιρέστε τις μπαταρίες και τοποθετήστε τις ξανά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως ταινία, πλαστικά φύλλα, συρμάτινα δεματικά και ετικέτες δεν αποτελούν μέρος αυτού προϊόν και πρέπει να απορρίπτονται.

Ρυθμίσεις

ΡΟΛΟΪ

Από προεπιλογή, βρίσκεται σε λειτουργία ρολογιού (η ώρα εμφανίζεται στην οθόνη).

1. Στη λειτουργία Ρολοί, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί TIME και πατήστε τα κουμπιά HOUR ή MIN για να αλλάξετε την τιμή ρύθμισης.
2. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του ρολογιού, πατήστε HOUR για εναλλαγή μεταξύ 12 και 24 ωρών («AM/PM» εμφανίζεται στα αριστερά στην ένδειξη ρολογιού 12 ωρών).

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

1. Για να ενεργοποιήσετε το συναγερμό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ρύθμισης "Alarm" και πατήστε τα κουμπιά HOUR και MIN για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
2. Πατήστε το κουμπί «On/Off» για να ενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι. Όταν ενεργοποιηθεί, εμφανίζεται ένα εικονίδιο κουδουνιού στο επάνω μέρος της οθόνης.
3. Όταν χτυπήσει το ξυπνητήρι:

• Πατήστε το κουμπί ΣΧ «Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση» για να το σταματήσετε. Το ξυπνητήρι θα χτυπήσει ξανά την επόμενη μέρα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑ

Για να ανάψετε το νυχτερινό φως, πατήστε το κουμπί ΣΧ. Το φως αλλάζει αυτόματα χρώμα.

• Πατήστε μία φορά, η προβολή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 15 δευτερόλεπτα.

• Πατήστε δύο φορές, η προβολή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 30 λεπτά.

• Πατήστε τρεις φορές, η προβολή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 15 λεπτά.

• Πατήστε τέσσερις φορές, η προβολή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 5 λεπτά.

Προδιαγραφές

Dimensions	91 x 118 x 110 mm
Batteries	3 x AAA/LR03

Συντήρηση

Η συσκευή σας μπορεί να καθαριστεί με ένα πανί σκόνης και να το φροντίσετε όπως άλλα έπιπλα. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό πανί εμποτισμένο με απλό, χλιαρό νερό για να καθαρίσετε το εξωτερικό της συσκευής. Να είστε προσεκτικοί όταν καθαρίζετε και σκουπίζετε τα πλαστικά μέρη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ήπιο σαπόνι και ένα υγρό πανί στον μπροστινό πίνακα.

Εγγύηση

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από την 2ετή μας εγγύηση.

Για οποιαδήποτε αξίωση βάσει της εγγύησης ή της εξυπηρέτησης μετά την πώληση, επικοινωνήστε με τον διανομέα σας και προσκομίστε μια έγκυρη απόδειξη αγοράς. Η εγγύησή μας καλύπτει οποιοδήποτε ελάττωμα κατασκευαστικού υλικού και κατασκευής, με εξαίρεση τυχόν αλλοίωση που προκύπτει από τη μη τήρηση του εγχειριδίου οδηγιών ή από οποιαδήποτε απρόσεκτη ενέργεια που εφαρμόζεται σε αυτή τη συσκευασία (όπως αποσυρματολόγηση, έκθεση σε ζεστή και υγρασία κ.λπ.). Συνιστάται να διατηρείτε τη συσκευασία για οποιαδήποτε περαιτέρω αναφορά.

Σε μια προσπάθεια να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας, θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε τροποποίηση στα χρώματα και τις λεπτομέρειες του προϊόντος που εμφανίζονται στη συσκευασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών, περιέχει σημαντικές πληροφορίες.

Κωδικός: RL977series
Σχεδιάζεται στην Ευρώπη –
Κατασκευάζεται στην Κίνα
©Lexibook®

United Kingdom & Ireland
Υποστήριξη μετά την πώληση:
savcomfr@lexibook.com

Lexibook UK
PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
UK

Εισάγεται από τη Real Fun Toys
Δημοφώνου 3
Μεταμόρφωση, 14452
τηλ. +30 6120444
fax. +30 210 6120447
www.realfuntoys.gr
info@realfun.gr



Αυτό το προϊόν
δεν είναι παιχνίδι.



Προστασία περιβάλλοντος

Οι ανεπιθύμητες ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να ανακυκλωθούν και δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με αυτές κανονικά οικιακά απορρίμματα! Υποστηρίξτε ενεργά τη διατήρηση των πόρων και βοηθήστε προστατέψτε το περιβάλλον επιστρέφοντας αυτή τη συσκευή σε κέντρο συλλογής (αν υπάρχει).

