



Ρομπότ που μάχονται



ΟΔΗΓΙΕΣ

LEXIBOOK® ROBDUO2

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, φροντίστε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες λειτουργίας. Λάβετε υπόψη ότι αυτές είναι γενικές προφυλάξεις και ενδέχεται να μην ισχύουν για τη δική σας συσκευή.

- Διαβάστε αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών πριν επιχειρήσετε να συνδέσετε ή να λειτουργήσετε τη συσκευή.
- Διατηρήστε αυτές τις οδηγίες σε καλή κατάσταση. Λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Φυλάξτε αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών για μελλοντική αναφορά.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στανόνες ή πιπαιλές και δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στο προϊόν. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ξηρό μέρος.
- Δεν πρέπει να τοποθετείται καμία πηγή γυμνής φλόγας, όπως κεριά, πάνω στο προϊόν.
- Ο αερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται από την κάλυψη των ανοιγμάτων αερισμού.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Χρησιμοποιήστε ανταλλακτικά που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Τοποθετήστε τη μονάδα σε σημείο με καλό αερισμό. Τοποθετήστε το σύστημα σε επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια. Μην εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 40°C / 104°F. Αφήστε απόσταση τουλάχιστον 10 cm / 4 ίντσες από το πίσω και το πάνω μέρος της μονάδας και 5 cm / 2 ίντσες από κάθε πλευρά.
- Πιέστε απαλά τα κουμπιά της συσκευής αναπαραγωγής. Το υπερβολικό πάτημα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή αναπαρραγωγής.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
- Βεβαιωθείτε πάντα ότι το προϊόν είναι αποσυνδεδεμένο από την ηλεκτρική τρίζα πριν το μετακινήσετε ή το καθαρίσετε. Καθαρίστε το μόνο με στεγνό πανί.
- Απενεργοποιήστε το προϊόν κατά τη διάρκεια κεραυνών, καταιγίδων ή όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Αυτό το προϊόν δεν έχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας αυτό το προϊόν. Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις πρέπει να εκτελεί σέρβις. Πηγαίνετε το προϊόν στο συνεργείο επισκευής ηλεκτρονικών ειδών της επιλογής σας για έλεγχο και επισκευή.
- ΠΟΤΕ μην αφήνετε κανέναν, ειδικά παιδιά, να σπρώχνει οτιδήποτε σε τρύπες, σχισμές ή άλλα ανοίγματα στο περίβλημα της μονάδας, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει θανατηφόρα ηλεκτροπληξία.
- Μην τοποθετείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε τηλεοράσεις, ηχεία ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο με ισχυρό μαγνητικό πεδίο.
- Μην αφήνετε τη μονάδα χωρίς επίβλεψη όταν χρησιμοποιείται.
- Τηρείτε ελάχιστες αποστάσεις γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Ο αερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα αερισμού με αντικείμενα, όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Η χρήση της συσκευής σε εύκρατα κλίματα.
- Οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σωστά. Για την προστασία του περιβάλλοντος, απορρίψτε τις στους κατάλληλους κάδους συλλογής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Όταν ανοίξετε τη συσκευασία του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
1 x Power Unicorn Mini
1 x εγχειρίδιο οδηγιών

2 x Powerman® Gladiators Eject
2 x τηλεχειριστήρια
2 x επαναφορτιζόμενες μπαταρίες

2 x USB καλώδια φόρτισης
1 x εγχειρίδιο οδηγιών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως ταινία, πλαστικά φύλλα, συρμάτινα δεματικά και ετικέτες, δεν αποτελούν μέρος αυτού του παιχνιδιού και θα πρέπει να απορρίπτονται για την ασφάλεια του παιδιού σας.

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Το τηλεχειριζόμενο ρομπότ σας λειτουργεί με 3.7V === 500mAh επαναφορτιζόμενη μπαταρία που φορτίζεται με καλώδιο USB(περιλαμβάνεται)
Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με 2 x 1.5V === AA/LR6 μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται).

Φόρτιση ρομπότ:
1. Ελέγξτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
2. Χρησιμοποιώντας ένα καταβαθί, ανοίξτε το καπάκι της μπαταρίας που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής (βλ. σχήμα 1).

- Αφαιρέστε προσεκτικά την επαναφορτιζόμενη μπαταρία από τη θήκη. Αποσυνδέστε την, πλέζοντάς την και στις δύο πλευρές του συνδέσμου.
- Εισάγετε το μικρό άκρο του καλωδίου φόρτισης USB (περιλαμβάνεται) στην υποδοχή της μπαταρίας.
- Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB του υπολογιστή σας που τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Η ενδεικτική λυχνία LED στη θύρα USB ανάβει όταν η μπαταρία φορτίζει.
- Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτωση, η λυχνία LED θα σβήσει.

Προδιαγραφές καλωδίου USB:

Ισχύς εισόδου: 5.0 V === 0.5-1A

Ισχύς εξόδου: 3.7 V === 500mAh

Το παιχνίδι πρέπει να συνδέεται μόνο με εξοπλισμό που φέρει το ακόλουθο σύμβολο  ή 
Σημείωση: Αν είναι συνδεδεμένο με αντάππορα, χρησιμοποιήστε τον αντάππορα μόνο για παιχνίδια και θα πρέπει να φέρει αυτό το σύμβολο 
Σημείωση: Λάβετε υπόψη ότι το καλώδιο USB μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φόρτιση μπαταρίας και όχι για μεταφορά δεδομένων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παιχνίδι δεν πρέπει να συνδέεται σε περισσότερους από τον συνιστώμενο αριθμό μετασχηματιστών ή τροφοδοτικών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποσυνδέστε τον αντάππορα αν το παιχνίδι δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποφύγετε την υπερθέρμανση. Όταν το παιχνίδι τροφοδοτείται από αντάππορα, μην παίξετε σε εξωτερικό χώρο. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του αντάππορα και των καλωδίων σύνδεσης.

Αν η κατάσταση του επιδεινωθεί, μην χρησιμοποιείτε τον αντάππορα μέχρι να επισκευαστεί. Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με μετασχηματιστή για παιχνίδια. Ο αντάππορας δεν είναι παιχνίδι. Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος για να καθαριστεί αν χρησιμοποιούνται υγρά για τον καθαρισμό. Το παιχνίδι δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 3 ετών. Η κακή χρήση του μετασχηματιστή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Συμβουλές για γονείς: Ο μετασχηματιστής και ο αντάππορας για παιχνίδια δεν προορίζονται για χρήση ως παιχνίδι. Η χρήση πρέπει να γίνεται κατόπιν γονικής συμβουλής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την επαναφόρτιση της μπαταρίας, χρησιμοποιείτε μόνο την αποσπώμενη μονάδα τροφοδοσίας που παρέχεται με αυτό το παιχνίδι.

Εγκατάσταση μπαταριών τηλεχειριστηρίου:

- Χρησιμοποιώντας ένα καταβαθί, ανοίξτε το καπάκι της μπαταρίας που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Εισάγετε 2 x 1.5V === AA/LR6 μπαταρίες που τηρούν τις ενδείξεις πολικότητας μέσα στη θήκη των μπαταριών.
- Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας και σφίξτε τη βίδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασμένης αντικατάστασης της μπαταρίας.
- Παρακαλούμε αντικαταστήστε την μπαταρία μόνο με την ίδια ι ισχύδυναμη.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή οτιδήποτε παρόμοιο.
- Η κανονική λειτουργία του προϊόντος ενδέχεται να διαταραχθεί από ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Σε αυτήν την περίπτωση,απλώς επανεκκινήστε το προϊόν για να επαναφέρετε την κανονική λειτουργία, ακολουθώντας το εγχειρίδιο οδηγιών. Σε περίπτωση που η λειτουργία δεν μπορεί να συνεχιστεί, χρησιμοποιήστε το προϊόν σε άλλη τοποθεσία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η δυσλειτουργία ή η απώλεια μνήμης μπορεί να προκληθεί από ισχυρές παρεμβολές συχνότητας ή ηλεκτροστατική εκκένωση. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία, επανεκκινήστε τη συσκευή ή αφαιρέστε και επανασυνδέστε τις μπαταρίες.

Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορίζονται. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν από τη φόρτίσή του. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικου. Δεν πρέπει να αναμειγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή καινούριες και μεταχειρισμένες μπαταρίες. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μπαταρίες του δικού ή ενομένου τύπου με αυτόν που συνιστάται. Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι. Οι ακρόδεκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται. Μην πιεάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| 1. Διακόπτης λειτουργίας (ρομπότ) | 4. Στρίψτε αριστερά / περιστροφή 360° προς τα αριστερά" | 6. Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση ήχων | 9. Διακόπτης λειτουργίας (ηλχειριστήριο) |
| 2. Μετακίνηση προς τα εμπρός | 5. Στρίψτε δεξιά / περιστροφή 360° προς τα δεξιά" | 7. Μουσική | 10. Κουμπί ενεργοποίησης ρομπότ |
| 3. Μετακίνηση προς τα πίσω | | 8. Κουμπί επίδειξης | *Πάτησε 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση |

ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ

Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν για πρώτη φορά, ανοίξτε τη θήκη της μπαταρίας στο πίσω μέρος της μονάδας με ένα καταβαθί, αφαιρέστε την μπαταρία και φορτίστε την, ακολουθώντας τα βήματα που αναφέρονται στην ενότητα «Τροφοδοσία».

Μόλις φορτιστεί, συνδέστε ξανά την μπαταρία στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και κλείστε τη θήκη.

Σύνδεση των τηλεχειριστηρίων με τα ρομπότ


- Αρχική Ρύθμιση:**
 - Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο, όπως υποδεικνύεται στην ενότητα «Τροφοδοσία» και ενεργοποιήστε το (9).
 - «Ενεργοποίηση» το ρομπότ (1). Η ενδεικτική λυχνία του τηλεχειριστηρίου θα σβήσει μόλις η σύνδεση ολοκληρωθεί με επιτυχία.
- Σύνδεση πολλαπλών ρομπότ:**
 - Για να συνδέσετε δύο ρομπότ, ακολουθήστε την αρχική ρύθμιση για κάθε ρομπότ, ένα κάθε φορά. Αρχικά, συνδέστε το Ρομπότ 1 και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα για να συνδέσετε το Ρομπότ 2.
- Κανόνες σύνδεσης:**
 - Κάθε τηλεχειριστήριο μπορεί να συνδεθεί μόνο με ένα ρομπότ κάθε φορά.
 - Τα ρομπότ δεν παρεμβάλλονται μεταξύ τους όταν συνδέονται σε ξεχωριστά τηλεχειριστήρια.

- Επίλυση προβλημάτων:**
 - Αν η σύνδεση αποτύχει, αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο.
 - Περιμένετε 3 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά τις μπαταρίες.
 - Ενεργοποιήστε ξανά το τηλεχειριστήριο και το ρομπότ με τη σειρά.

Χρόνος φόρτισης ρομπότ:

Χρόνος φόρτισης: 2 ώρες
Ώρες παιχνιδματος: 40 λεπτά

Λειτουργία ρομπότ:



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Λειτουργία πρόκλησης (1 παίκτης):

- Αφού συνδέσετε με επιτυχία και τα δύο ρομπότ, ενεργοποιήστε τη λειτουργία επίδειξης στο ένα ρομπότ.
- Χρησιμοποιήστε το άλλο ρομπότ για να επιτεθείτε και να αμυνθείτε ενάντια στο ρομπότ της λειτουργίας επίδειξης.
- Ο στόχος είναι να είστε ο πρώτος που θα πατήσει το κουμπί στο στήθος του ρομπότ επίδειξης για να κερδίσετε.
- Αυτή η λειτουργία είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να επιτίθενται και να αμύνονται ο ένας εναντίον του άλλου παικτών.

Λειτουργία πάλης (Πολλοί παίκτες):

- Ενεργοποιήστε τα τηλεχειριστήρια και ρομπότ όπως περιγράφεται στις οδηγίες σύνδεσης.
- Και οι δύο παίκτες ελέγχουν τα ρομπότ τους για να επιτίθενται και να αμύνονται ο ένας εναντίον του άλλου.
- Ο παίκτης που θα πατήσει το κουμπί στο στήθος του ρομπότ του αντιπάλου και θα εκτοξεύσει τον πιλότο του ρομπότ κερδίζει το παιχνίδι.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			
Εύρος συχνότητας	2410-2473 MHz	Ισχύς μετάδοσης	-6.0dBm

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

We, Lexibook® S.A.
Bât 11., 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - France,
Kind of product: Remote-controlled robots
Type designation: ROBDUO2
Lexibook UK
PO Box 423
UMBERLEIGH, EX32 2JW
United Kingdom

Με την παρούσα, η Lexibook Limited δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου ROBDUO2 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ και τους Κανονισμούς Ραδιοεξοπλισμού του 2017. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου:
https://www.lexibook.com/doc/robduo2/robduo2_01.pdf

Yiu Wai Man Product Development Manager Hong Kong	UK CA
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ	

Χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί για να καθαρίσετε τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό. Μην εκθέτετε τη μονάδα σε άμεσο ηλιακό φως ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας. Μη βυθίζετε τη μονάδα σε νερό. Μην αποσυναρμολογείτε ή ρίχνετε τη συσκευή. Μην προσπαθήσετε να τη στρίψετε ή να τη λυγίσετε.

Σημείωση: Παρακαλούμε φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών, περιέχει σημαντικές πληροφορίες. Αυτό το προϊόν καλύπτεται από την 2ετή εγγύησή μας (3 μήνες εκτός Ευρώπης). Για οποιαδήποτε αξίωση στο πλαίσιο της εγγύησης ή της εξυπηρέτησης μετά την πώληση, επικοινωνήστε με τον διανομέα σας και προσκομίστε μια έγκυρη απόδειξη αγοράς. Η εγγύησή μας καλύπτει οποιαδήποτε κατασκευαστικό ελάττωμα υλικού και κατασκευής, με εξαίρεση οποιαδήποτε φθορά που προκύπτει από τη μη τήρηση του εγχειριδίου οδηγιών ή από οποιαδήποτε απρόσπεκτη ενέργεια που έχει εφαρμοστεί σε αυτό το αντικείμενο (όπως αποσυναρμολόγηση, έκθεση σε θερμότητα και υγρασία κ.λπ.). Συνιστάται να φυλάξετε τη συσκευασία για περαιτέρω αναφορά. Σε μια προσπάθεια να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να εφαρμόσουμε τροποποιήσεις στα χρώματα και τις λεπτομέρειες του προϊόντος που εμφανίζονται στη συσκευασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Κίνδυνος πνιγμού - Μικρά μέρη.

Κωδικός: ROBDUO2

Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στην Ευρώπη. – Κατασκευάζεται στην Κίνα.

©Lexibook®

Lexibook S.A. 6 avenue des Andes Bâtiment 11 91940 Les Ulis France	Lexibook UK PO Box 423 UMBERLEIGH EX32 2JW United Kingdom
--	---

Για εξυπηρέτηση μετά την πώληση, επικοινωνήστε μαζί μας στο savcomfr@lexibook.com
www.lexibook.com

Προστασία περιβάλλοντος:
Οι ανεπιθύμητες ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να ανακυκλωθούν και δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα! Παρακαλούμε υποστηρίξτε ενεργά την προστασία των πόρων και βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος επιστρέφοντας αυτήν τη συσκευή σε ένα κέντρο συλλογής (αν υπάρχει).

 **Σωστή απόρριψη μπαταριών σε αυτό το προϊόν** (ισχύει σε χώρες με συστήματα ξεχωριστής συλλογής): Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ, η οποία δεν μπορεί να απορριφθεί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Όλες οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από το ρεύμα των αστικών απορριμμάτων μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής που έχουν οριστεί από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη των παλαιών μπαταριών σας θα βοηθήσει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον, την υγεία των ζώων και των ανθρώπων. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να μεταφέρετε το προϊόν σας σε ένα έπισημο σημείο συλλογής ή κέντρο σέρβις για να αφαιρέσει την επαναφορτιζόμενη μπαταρία από έναν επαγγελματία. Ενημερωθείτε για το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανόνες και μην πιεάτε ποτέ το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλαιών μπαταριών σας, επικοινωνήστε με το γραφείο της πόλης σας ή το κέντρο σέρβις απόρριψης απορριμμάτων.